



Etuosan QR-akselin pituussäätö

Varmista turvallisuussyistä, että se on säädetty oikein!

1. Löysää kahta kuusiokoloruuvia ja työnnä QR-akselia alas haarukan läpi, kunnes iso akselin mutteri tulee näkyviin.

2. Säädä QR-akselin pituutta 11 mm:n ja 19 mm:n avaimilla. Estä QR-akselin pyöriminen pitämällä sitä päästä kiinni 11 mm:n avaimella. Säädä mutteria 19 mm:n avaimella. Jos akseli ei lukitu runkoon, riittää, että kierrät mutteria $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ kierrosta vastapäivään.

3. Kiristä kaksi haarukan ruuvia uudelleen kiinnittääksesi QR-akselin haarukkaan ja yritä kiinnittää etujousitus runkoon. Varmista, että se on lukittu kokonaan paikalleen.

Jos sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalveluumme: +46-8-522 100 50